



sonicwarpmodular.com

Passive Multiple



Owner's Manual

Manuel d'utilisation




Designed
and assembled
in France

EN

Owner's Manual

This is a passive multiple.
It requires no power to work.
It will duplicate your input signal
in 3 or 6 other signals.



← Outputs connected to input 1

← Input 1

← Input 2

← Outputs connected to input 2


Input 1 is normalised into
input 2, so if you have no cable
inserted into input 2,
you have the signal of input 1
also duplicated on the 3 outputs
below input 2, giving you a total
of 6 identical output signals.

Possible configurations :
- 1 Input, 6 outputs
- 2 Inputs, 3 outputs

FR

Manuel d'utilisation

C'est est un multiple passif.
Il n'a besoin d'aucune source d'alimentation
pour fonctionner.
Il vous permet de dupliquer votre signal
en 3 ou en 6 nouveau signaux identiques.



← Sorties connectées à l'entrée 1

← Entrée 1

← Entrée 2

← Sorties connectées à l'entrée 2

L'entrée 1 est normalisée sur
l'entrée 2, donc, si vous n'avez
pas de câble branché sur
l'entrée 2, vous avez le signal de
l'entrée 1 qui est également
présent sur les sorties raccordées
à l'entrée 2,
vous octroyant un total de
6 sorties identiques.

Configurations possibles :
- 1 entrée, 6 sorties
- 2 entrée, 3 sorties

EN

Module specifications :

Width : 2 hp
Depth : 18 mm
Current : This module require no power

Having trouble with your module ?

Feel free to contact us at :
<https://www.sonicwarpmodular.com/contact-us/>

FR

Spécifications du module :

Largeur : 2 hp
Profondeur : 18 mm
Courant : Ce module n'a pas besoin d'alimentation.

Vous rencontrez un problème avec un de vos modules ?

N'hésitez pas à nous contacter à :
<https://www.sonicwarpmodular.com/fr/contact/>